

SPRING GARDENER™ GABLE GREENHOUSES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLÉE

MODELS 70608, 70810, 71020





#71020 10'x20'x9' • 3 x 6 x 2.7M



MODELS 70608 & 70810

(MODEL 71020 on page 4)

CHECK INVENTORY EXPLICAR TODAS LAS PIEZAS • EXPLIQUER TOUTES LES PIÈCES

Part #	Description Descripción • Détail	Quantity
Α	Rafter Pole Poste del viga • pôle de chevron	6
В	Side Pole poste lateral • pôle latéral	6
С	Leg Pole Pierna poste • Polonais de jambe	6
D	Stabilzer Bar Barra estabilizadora • Barre stabilisant	4
E	3 Way Joint 3-de manera conjunta • Menuisier de 3 façons	6
F	4 Way Joint 4-de manera conjunta • Menuisier de 4 façons	3
G	Base Feet reposapiés • payer la plaque	6
н	Carriage Bolt & Wing Nut (for base feet) tornillo grande para reposapiés • boulon large pour payer la plaque	6 / 6
I	Short Wing Nut (pre-installed in connectors) tornillo pequeño • boulon petit	30
J	Elastic Ties Accesorios elásticos • attachements élastiques	36
K	Cover Cubierta • Couverture	1

1. Assemble Roof

Layout 3-way & 4-way connectors 3 way connectors are used along the front and back, 4-way's are used in the middle section.


1. Montar techo

La disposición conectores de 3 maneras y de 4 maneras 3 conectores de manera son utilizados por la frente y atrás, de 4 maneras son utilizados en la sección mediana

1. Assembler Polonais de Chevron

Le tracé de 3 façons & connecteurs de 4 façons 3 connecteurs de façon sont utilisés le long du devant et de retour, de 4 façons est utilisé dans la section du milieu.

- 2. Using Rafter Pole (A), insert into 3 and 4 way connectors to form roof peak. Lightly tighten wing nuts. Do Not Overtighten.
- 2. Uso Rafter Pole (A), inserta en 3 y los conectores de 4 vías para formar pico del tejado. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso.
- 2. d'Utilisation de Toit (A), l'insertion dans 3 et 4 connecteurs de facon pour former le sommet de toit. Resserrer des écrous à oreilles. Ne Pas trop Serre.
- 3. Using Side Poles (B), insert into 3 and 4 way connectors to form roof. Lightly tighten wing nuts. Do Not Overtighten.
- 3. Utilizando los postes laterales (B), insertar en 3 y conectores de 4 vías para formar el techo. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso.
- 3. d'utilisation Polonais Latéraux (B). l'insertion dans 3 et 4 connecteurs de façon pour former le toit. Resserrer des écrous à oreilles. Ne Pas trop Serre.



4. Insert Leg Poles

Carefully lift one side, insert top of Leg Poles (C) into 3 and 4 way connectors, along one side of roof assembly. Lightly tighten Wing Nuts. Do Not Overtighten.

Do the same for the other side. NOTE: The pre-drilled hole in one end of the leg pole is the bottom, plain end is the top.

4. Inserte la pierna poste

Levante un lado, de arriba de inserción de los postes de pierna (C) en 3 y los conectores de 4 vías, por un lado de montaje del techo. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso. Haga lo mismo para el otro lado. NOTA: El pre-agujero en un extremo de la vara de la pierna es la parte inferior, el fin de fricción es la parte superior.

4. Polonais de Jambe d'insertion

Soulevant un côté, un sommet d'insertion de Polonais de Jambe (C) dans 3 et 4 connecteurs de façon, le long d'un côté d'assemblée de toit. Resserrer des Ecrous à oreilles. Ne Pas trop Serre. Faire le même pour l'autre côté. NOTE : Le trou de pré-entraîné dans une fin du pôle de jambe est le fond, la fin simple est le sommet.

5. Feet Plates & Stabilizer Bars

Attach Feet Plates and Stabilizer Bars along the outside bottom of frame. Line up holes in leg pole with foot plate and stabilizer bar. Use Long Bolt and wing nut (H). Ensure bolt head is on outside of frame, wing nut is on the inside, so it does not puncture the fabric cover. Check all wing nuts on frame, tighten if necessary. Do Not Overtighten.

5. Base de Pies y Barras estabilizadoras

Coloque placas base y barras estabilizadoras en la parte inferior fuera del marco. Alinear los orificios en el polo de la pierna con la placa de pie y barra estabilizadora. Un largo uso de pernos y tuercas de mariposa (H). Garantizar la cabeza del tornillo está en fuera de marco, la tuerca de mariposa está en el interior, por lo que no perforar el tejido. Revise todas las tuercas de mariposa para el cuadro y apriete si es necesario. No apriete en exceso.

5. Les Plaques de pieds & les Barres de Stabilisateur Attachent les Plaques de Pieds et les Barres de Stabilisateur le long de l'hors du fond de cadre. Aligner des trous dans le pôle de jambe avec la plaque de pied et la barre de stabilisateur. Utiliser le Boulon et l'écrou à oreilles Longs (H). Garantir la tête de boulon est sur l'extérieur de cadre, l'écrou à oreilles est sur l'intérieur, donc il ne crève pas la couverture de tissu. Vérifier tous écrous à oreilles sur le cadre, resserrer si nécessaire. Ne Pas trop Serre.

6. Cover


Slide Cover (K) over frame, secure with elastic ties and velcro straps. Feet plates have pre-drilled holes to allow for anchoring. Manufacturer recommends Ground Anchors for stability and safety.

6. Cubrir

Deslice la cubierta (K) sobre el bastidor, seguro con amortiguadores auxiliares y correas de velcro. Pies placas tienen agujeros previamente perforados para permitir el anclaje. Fabricante recomienda las anclas de tierra para la estabilidad y la seguridad.


6. Couvrir


la Couverture de Chute (K) sur le cadre, obtenir avec bungees et le velcro sangle. Les plaques de pieds ont pré-a entraîné des trous pour tenir le compte d'ancrer. Le fabricant recommande les Ancres de Sol pour la stabilité et la sécurité.





Bottom of pole Parte inferior del poste Le fond de Polonais





MODEL #71020

CHECK INVENTORY EXPLICAR TODAS LAS PIEZAS • EXPLIQUER TOUTES LES PIÈCES

Part # **Description** Quantity Descripción • Détail Α **Rafter Pole** 8 Poste del viga • pôle de chevron В Side Pole 9 poste lateral • pôle latéral C Leg Pole 8 Pierna poste • Polonais de jambe D Stabilizer Bar 6 Barra estabilizadora • Barre stabilisant Ε 3 Way Joint 6 3-de manera conjunta • Menuisier de 3 façons F 4 Way Joint 6 4-de manera conjunta • Menuisier de 4 façons G **Base Feet** 8 reposapiés • payer la plaque Н **Carriage Bolt & Wing Nut (for base feet)** 8/8 tornillo grande para reposapiés • boulon large pour payer la plaque I **Short Wing Nut (pre-installed)** 42 tornillo pequeño • boulon petit **Elastic Ties 72** J Accesorios elásticos • attachements élastiques K Cover 1 **Cubierta • Couverture Door & Back Panel** L puerta, panel trasero • La porte, de retour le panneau Walls 2 M pared • mur

1. Assemble Roof

Layout 3-way & 4-way connectors 3 way connectors are used along the front and back, 4-way's are used in the middle section.


1. Montar techo

La disposición conectores de 3 maneras y de 4 maneras 3 conectores de manera son utilizados por la frente y atrás, de 4 maneras son utilizados en la sección mediana.

1. Assembler Polonais de Chevron

Le tracé de 3 façons & connecteurs de 4 façons 3 connecteurs de façon sont utilisés le long du devant et de retour, de 4 façons est utilisé dans la section du milieu.

- **2**. Using Rafter Pole (A), insert into 3 and 4 way connectors to form roof peak. Tighten wing nuts. Do Not Overtighten.
- 2. Uso Rafter Pole (A), inserta en 3 y los conectores de 4 vías para formar pico del tejado. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso.
- **2.** d'Utilisation de Toit (UN), l'insertion dans 3 et 4 connecteurs de façon pour former le sommet de toit. Resserrer des écrous à oreilles. Ne Pas Drop Serre.
- **3**. Using Side Poles (B), insert into 3 and 4 way connectors to form roof. Tighten wing nuts. Do Not Overtighten.
- 3. Utilizando los postes laterales (B), insertar en 3 y conectores de 4 vías para formar el techo. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso.
- **3**. L'utilisation Polonais Latéraux (B), l'insertion dans 3 et 4 connecteurs de façon pour former le toit. Resserrer des écrous à oreilles. Ne Pas trop Serre.



Pg.5

4. Insert Leg Poles

Lifting one side, insert top of Leg Poles (C) into 3 and 4 way connectors, along one side of roof assembly. Lightlytighten Wing Nuts. Do Not Overtighten. At this point you will want to slide the Roof Cover onto the frame while it is on the ground, and easy to reach. You can secure it in the 4 corners with the elastic ties. Now insert the legs on the other side. NOTE: The pre-drilled hole in one end of the leg pole is the bottom, plain end is the top.

4. Inserte la pierna poste

Levante un lado, de arriba de inserción de los postes de pierna (C) en 3 y los conectores de 4 vías, por un lado de montaje del techo. Apretar las tuercas de mariposa. No apriete en exceso. Haga lo mismo para el otro lado. NOTA: El pre-agujero en un extremo de la vara de la pierna es la parte inferior, el fin de fricción es la parte superior.

4. Polonais de Jambe d'insertion

Soulevant un côté, un sommet d'insertion de Polonais de Jambe (C) dans 3 et 4 connecteurs de façon, le long d'un côté d'assemblée de toit. Resserrer des Ecrous à oreilles. Ne Pas trop Serre. Faire le même pour l'autre côté. NOTE : Le trou de pré-entraîné dans une fin du pôle de jambe est le fond, la fin simple est le sommet.

5. Feet Plates & Stabilizer Bars

Attach Feet Plates and Stabilizer Bars along the outside bottom of frame. Line up holes in leg pole with foot plate and stabilizer bar. Use Long Bolt and wing nut (H). Ensure bolt head is on outside of frame, wing nut is on the inside, so it does not puncture the fabric cover. Check all wing nuts on frame, tighten if necessary. Do Not Overtighten.

5. Base de Pies y Barras estabilizadoras

Coloque placas base y barras estabilizadoras en la parte inferior fuera del marco. Alinear los orificios en el polo de la pierna con la placa de pie y barra estabilizadora. Un largo uso de pernos y tuercas de mariposa (H). Garantizar la cabeza del tornillo está en fuera de marco, la tuerca de mariposa está en el interior, por lo que no perforar el tejido. Revise todas las tuercas de mariposa para el cuadro y apriete si es necesario. No apriete en exceso.

5. Les Plaques de pieds & les Barres de Stabilisateur Attachent les Plaques de Pieds et les Barres de Stabilisateur le long de l'hors du fond de cadre. Aligner des trous dans le pôle de jambe avec la plaque de pied et la barre de stabilisateur. Utiliser le Boulon et l'écrou à oreilles Longs (H). Garantir la tête de boulon est sur l'extérieur de cadre, l'écrou à oreilles est sur l'intérieur, donc il ne crève pas la couverture de tissu. Vérifier tous écrous à oreilles sur le cadre, resserrer si nécessaire. Ne Pas trop Serre.

6. Secure Cover / Install Walls and Door


Starting with the front left leg pole, attach one wall piece, the holes along the top will line up with the holes in the valance of the roof cover, use one elastic tie for both. Secure bottom of walls to stabilizer bars with elastic ties. Repeat for other side. DOOR & BACK PANEL: Holes in the tops of these panels will line up with holes in the peaks of the roof cover, use one elastic tie for both. Secure corners with velcro straps.

6. La cubierta segura/instala las paredes y la puerta

Comenzando con el poste izquierdo delantero de la pierna, ate un pedazo de la pared, los agujeros a lo largo de la tapa se alineará con los agujeros en la guardamalleta de la cubierta de la azotea, utilizan un lazo elástico para ambos. Asegure la parte inferior de paredes a las barras del estabilizador con los lazos elásticos. Repita para el otro lado. & de la PUERTA; PANEL TRASERO: Los agujeros en las tapas de los estos paneles se alinearán con los agujeros en los picos de la cubierta de la azotea, utilizan un lazo elástico para ambos. Asegure las esquinas con las correas del velcro.

6. La Couverture assurée/Installe des Murs et la Porte

Commence avec le devant est parti le pôle de jambe, attacher un morceau de mur, les trous le long du sommet aligneront avec les trous dans la cantonnière de la couverture de toit, utiliser une attache élastique pour les deux. Obtenir le fond de barres de stabilisateur de murs avec les attaches élastiques. Répéter pour l'autre côté. LA PORTE & DE RETOUR LE PANNEAU : Les trous dans les sommets de ces panneaux aligneront avec les trous dans les sommets de la couverture de toit, utiliser une attache élastique pour les deux. Les coins assurés avec le velcro sanglent.



<u>Try these starter units and accessories to stretch your growing season</u>

GROUND ANCHORS
IS 50000 Ground Anchor - 1 pc
IS 50001 Drive Rod 24" - 1 pc

Manufacturer recommends anchoring your greenhouse for stability and safety.

Secure your greenhouse up to 30" into the ground with




SHADE CLOTH IS 80800 8'L x 8'6"W IS 81200 12'L x 8'6"W

A shadecloth will help regulate the temperature inside your greenhouse.

SEED STARTER UNITS IS 66402 4-shelf Work Bench 40"W x 66"H x 20"D

Both units come with a clear cover so you can use them as starter units or shelf/storage units inside your greenhouse, or on a deck, porch or patio.

IS 66412 3-shelf Seed Starter 40"W x 36"H x 20"D



Find These Fine Products at: www.jewettcameron.com CUSTOMER CARE & SERVICE: 1.800.955.2879

WARRANTY DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA • DÉTAILS DE GARANTIE

LIMITED EXPRESS WARRANTY

Jewett Cameron Companies warrants your product to be free of defects in workmanship and further warrants that under normal use will be free of problems for one full year from date of purchase by original purchaser. JEWETT CAMERON COMPANIES WILL NOT HAVE OTHER OR GREATER LIABILITY FOR DEFECTS, NOR WILL JEWETT CAMERON COMPANIES HAVE ANY LIABILITIES FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. If you discover a defect in the product during the warranty period and wish to obtain replacement parts or have questions, send notice of claim to:

Jewett Cameron Companies PO Box 1010, 32275 NW Hillcrest, North Plains, Oregon 97133

Include your return address, a copy of the original invoice or proof of purchase date, plus a description of claimed defect. All implied warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited to a duration of one (1) year from date of purhcase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty ay last, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary from state to state.

GARANTÍA EXPRESA LIMITADA

Las compañías de Jewett Cameron autorizan tu producto de defectos en la ejecución y para fomentar las autorizaciones que bajo uso normal estarán libres de los problemas por un año completo a partir de la fecha de la compra del comprador original. LAS COMPAÑÍAS DE JEWETT CAMERON NO TENDRÁN OTRO O MAYOR RESPONSABILIDAD PARA LOS DEFECTOS, NI LAS COMPAÑÍAS DE JEWETT CAMERON TENDRÁN CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR ELEMENTO INCIDENTAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o consecuentes, tan el antedicho la limitación o la exclusión puede no aplicarse a ti. Si descubres un defecto en la producto durante el período de la garantía y el deseo para obtener piezas de recambio o para tener preguntas, envía el aviso de la demanda a:

Jewett Cameron Companies PO Box 1010, 32275 NW Hillcrest, North Plains, Oregon 97133

Incluir tu remite, una copia de la factura original o prueba de la fecha de la compra, más una descripción del defecto demandado. Todas las garantías implicadas del merchantability y de la aptitud para el propósito particular se limitan a una duración de un (1) año a partir de la fecha de purhcase. Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo un último ay implicado de la garantía, así que las limitaciones antedichas pueden no aplicarse a ti. Esta garantía te da las derechas legales específicas y puedes también tener otras derechas, que pueden variar de estado al estado.

GARANTIE EXPRÈS LIMITÉE

Les compagnies de Jewett Cameron justifie votre produit des défauts dans l'exécution et pour promouvoir les garanties qui sous l'utilisation normale seront exemptes de problèmes pendant une année complète de la date de l'achat par l'acheteur original. LES COMPAGNIES DE JEWETT CAMERON N'AURONT PAS L'AUTRE OU UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ POUR DES DÉFAUTS, NI LES COMPAGNIES DE JEWETT CAMERON AURONT TOUTES LES RESPONSABILITÉS POUR DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS.

Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ainsi ce qui précède la limitation ou l'exclusion peut ne pas s'appliquer à toi. Si vous découvrez un défaut dans produit pendant la période de garantie et le souhait pour obtenir des pièces de rechange ou pour avoir des questions, envoient la déclaration de sinistre à

Jewett Cameron Companies PO Box 1010, 32275 NW Hillcrest, North Plains, Oregon 97133

Inclure votre adresse de retour, une copie de la facture originale ou la preuve de la date d'achat, plus une description de défaut réclamé. Toutes les garanties implicites de valeur marchande et de forme physique pour le but particulier sont limitées à une durée d'un (1) an de date de purhcase. Quelques états ne permettent pas des limitations sur combien de temps un bout ay implicite de garantie, ainsi les limitations ci-dessus peut ne pas s'appliquer à toi. Cette garantie te donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent changer de l'état à l'état.